

No de réf.	Description	Fonction
5	Zone rouge du compte-tours	PRECAUTION: Le fait de passer au-delà des régimes spécifiés pour le moteur risque d'endommager sérieusement celui-ci.
6	Témoin de clignotants (ambre)	Clignote en même temps que le clignotant.
7	Témoin de feu de route (bleu)	S'allume quand le phare est réglé en feu de route.
8	Témoin de point mort (vert)	S'allume quand la boîte de vitesses est au point mort.
9	Bouton de remise à zéro du totalisateur journalier	Permet de ramener le totalisateur journalier à zéro (0). Tourner le bouton dans le sens indiqué.

Ref. Nr.	Benennung	Funktion
5	Roter Bereich des Drehzahlmessers	VORSICHT: Wenn die höchstzulässige Motordrehzahl überschritten wird, kann der Motor einen schweren Schaden erleiden.
6	Blinklichtanzeige (gelb)	Blinkt, wenn eine der Blinkleuchten in Betrieb ist.
7	Fernlichtanzeige (blau)	Leuchtet, wenn der Scheinwerfer auf Fernlicht gestellt ist.
8	Leerlaufanzeige (grün)	Leuchtet, wenn das Getriebe in den Leerlauf geschaltet ist.
9	Tageskilometerzähler-Rückstellknopf	Den Knopf in der angezeigten Richtung auf Null (0) drehen.