

Amortisseurs arrière

Les amortisseurs arrière (1) comportent cinq positions de réglage correspondant aux différentes conditions des routes ou de la conduite.

Position I est pour la conduite avec un fardeau léger et sur la route et bon état.

Positions II à V augmentent progressivement la tension du ressort pour obtenir une suspension arrière plus raide. Ces positions sont applicables pour la conduite avec des fardeaux plus lourds ou sur la route plus accidentée. Le réglage s'effectue à l'aide d'une clé à griffes (2).

ATTENTION:

- El conjunto del amortiguador trasero incluye una unidad amortiguadora que tiene nitrógeno a alta presión.
- No intente desmontar, desconectar ni prestar servicio técnico a la unidad amortiguadora; podría provocar una explosión con peligro de daños serios.
- Los pinchazos o las llamas en dicha unidad pueden también ocasionar su explosión, con los daños serios consecuentes.
- Su concesionario Honda o un mecánico cualificado, provisto de las herramientas adecuadas, del equipo de seguridad y del manual de taller oficial Honda, serán los únicos que deberán arreglar o tirar dicha unidad.

Hinterrad-Stoßdämpfer

Jeder Hinterrad-Stoßdämpfer (1) kann in fünf Positionen für unterschiedliche Straßen- oder Fahrbedingungen eingestellt werden.

Position I eignet sich für leichte Fahrer und gute Straßenverhältnisse. Bei den Positionen II bis V wird die Federkraft zunehmend verstärkt und somit die Hinterradfederung härter; sie eignen sich für eine schwerere Beladung des Motorrades und für Fahren über schlechte Straßen. Die Einstellung kann mit Hilfe des Hakenschlüssels (2) vorgenommen werden.

WARNUNG:

- Das Hinterrad-Federbein ist mit einer Dämpfereinheit bestückt, die unter hohem Druck stehendes Stickstoffgas enthält.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, die Dämpfereinheit zu zerlegen, abzutrennen oder zu warten; es kann zu einer Explosion mit daraus resultierenden schweren Verletzungen kommen.
- Durchschlag oder Einwirkung von Feuer kann ebenfalls zu einer Explosion mit daraus resultierenden schweren Verletzungen führen.
- Wartung oder sachgemäße Beseitigung sollten nur von Ihrem autorisierten Honda-Händler oder einem qualifizierten Mechaniker ausgeführt werden, der mit den geeigneten Werkzeugen und Sicherheitseinrichtungen ausgestattet ist und über das offizielle Honda Werkstatthandbuch verfügt.