

ITEM	FRECUENCIA	CUALQUIERA QUE VENGA PRIMERO →		LECTURA DEL ODOMETRO (NOTA 1)				REFERIRSE A PAGINA
		↓	x1000km	1	4	8	12	
			x1000mi	0.6	2.5	5.0	25	
		CADA	MES		6	12	18	
CADENA DE TRANSMISION	NOTA (3)	CADA 1.000km (600mi)	I, L					122
CORREDERA DE LA CADENA DE TRANSMISION				I	I	I		
ELECTROLITO DE BATERIA				I	I	I		142
DESGASTE DE KA ZAPATA DEL FRENO				I	I	I		134
ZAPATA DE FRENO				I	I	I	I	130
* INTERRUPTOR DE LA LUZ DE FRENAIE					I	I	I	146
* CONMUTADOR DEL FARO					I	I	I	
EMBRAGUE				I	I	I	I	120
SOPORTE LATERAL					I	I	I	148
* SUSPENSION					I	I	I	136
* TUERCA TORNILLOS, FIJADORES	NOTA (3)			I		I		
** RUEDAS/RADIOS DE LAS RUEDAS	NOTA (3)			I	I	I	I	
** COJINETE DE CABEZA DE DIRECCION				I			I	

* Estos items deberan pararse por el concesionario Honda autorizado a menos que el propietario tenga herramientas adecuadas y que sea mecanicamente competente. mecanicamente competente.

** Estos items deberan repararse por el concesionario Honda autorizado a menos que el propietario tenga herramientas adecuadas y que sea mecanicamente competente.;

NOTA: (1) Para mejores indicaciones del odómetro, repetir al intervalo de frecuencia aqui establecido.

(2) El mantenimiento más frecuente será necesario si su moto funciona en regiones polvorosas.

(3) Servir más frecuentemente cuando se conduzca FUERA DE LA CARRETERA.