

6. Remplir le carter d'huile de la qualité recommandée de 0,9 litres environ. Vérifier à nouveau le niveau d'huile. Ajouter de l'huile, s'il est nécessaire.

ATTENTION: Changer d'huile plus souvent que le recommandé à la page 90, lorsque la machine utilisée fréquemment dans les zones plus poussiéreuses.

-
6. Füllen Sie ungefähr 0,9 liter empfohlenes Qualitätsöl ein. Überprüfen Sie den Ölstand nochmals. Falls erforderlich, füllen Sie Öl nach.

WARNUNG: Führen Sie bei sehr staubigen Betriebsverhältnissen den Ölwechsel häufiger durch als auf Seite 92 empfohlen.