

Bougie

Bougie spécifiée:

Standard: NGK DR8ES-L, ND X24ESR-U (E, SA, SD, F) NGK D8EA, ND X24ES-U (U, D)

Option: NGK DR7ES, ND X22ESR-U (E, SA, SD, F)/NGK DR8ES, ND X27ESR-U (E, SA, SD, F)
NGK D7EA, ND X22ES-U (U, D)/NGK D9EA, ND X27ES-U (U, D)

1. Détacher les fils et retirer chaque bougie à l'aide de la clé spéciale de la trousse à outils.
 2. Vérifier les électrodes et la partie en porcelaine, susceptible d'être couverte de dépôts, de calamine, ou érodées. Remplacer la bougie lorsque celle-ci est trop érodée ou encrassée. Utiliser une brosse à bougie pour le nettoyage ou une brosse en fil de fer.
 3. Régler à nouveau l'écart des électrodes à 0,6 – 0,7 mm (1). Mesurer à l'aide d'une d'épaisseur et régler en courbant l'électrode latérale (2) seulement. Ne pas trop serrer.
-

Zündkerze

Vorgeschriebene Zündkerze:

Standard: NGK DR8ES-L, ND X24ESR-U (E, SA, SD, F) NGK D8EA, ND X24ES-U (U, D)

Zusätzlich: NGK DR7ES, ND X22ESR-U (E, SA, SD, F)/NGK DR8ES, ND X27ESR-U (E, SA, SD, F)
NGK D7EA, ND X22ES-U (U, D)/NGK D9EA, ND X27ES-U (U, D)

1. Ziehen Sie den Zündkerzenstecker ab und schrauben Sie die Zündkerze mit dem Spezialschlüssel des Werkzeugsatzes heraus.
2. Überprüfen Sie die Elektroden und den mittleren Teil aus Porzellan auf Ablagerungen, abgebrannten Zustand oder Rußrückstände. Falls Sie abgebrannte Elektroden oder übermäßige Ablagerungen feststellen, wechseln Sie die Zündkerze aus. Reinigen Sie verrußte oder verölte Zündkerzen mit einem Zündkerzenreiniger oder einer Drahtbürste.
3. Stellen Sie den Elektrodenabstand (1) auf 0,6 – 0,7 mm ein. Messen Sie den Abstand mit einer Fühlerlehre und stellen Sie ihn nur durch Biegen der Seitenelektrode (2) richtig ein. Ziehen Sie die Zündkerzen beim Einschrauben nicht zu fest an