

目次

安全運転のために	6	水温警告灯	43
触媒装置について	14	アンチロックブレーキシステム (ABS) 警告灯	44
アンチロックブレーキシステム (ABS)	15	PGM-FI警告灯	45
各部の名称	16	イモビライザーシステム (HISS) 表示灯	46
メータの見かた、使いかた	20	方向指示器表示灯	48
計器類	20	前照灯上向き表示灯	
速度計 (スピードメータ)	20	(ハイビームパイロットランプ)	48
エンジン回転計 (タコメータ)	21	ニュートラル表示灯	48
ディスプレイ	22	スイッチの使いかた	49
積算距離計 (オドメータ)	24	メインスイッチ	49
区間距離計 (トリップメータ)	24	前照灯上下切換えスイッチ	
外気温度計	26	(ヘッドライト上下切換えスイッチ)	50
水温計	27	エンジンストップスイッチ	51
指定日設定	29	スタータスイッチ	52
ストップウォッチ	31	ホーンスイッチ	53
減算トリップメータ	33	パッシングライトスイッチ	53
本日の走行距離	36	方向指示器スイッチ	54
時計	38	非常駐車灯スイッチ (ハザードスイッチ)	55
燃料計	40		
警告灯・表示灯	42		
油圧警告灯	42		