

取り外し

- 1 キーを差し込み、右に回してロックを解除する。
- 2 ハンドルを起こし、パニアケースを手前上方に引き上げて取り外す。
- 3 ラベルが見えなくなるまでハンドルを戻す。
- 4 ハンドルを手で軽く押さえながら、キーを左に回してロックし、キーを抜く。

取り付け

- 1 キーを差し込み、右に回してロックを解除する。
 - 2 ハンドルを起こし、パニアケースのフックと車体側のステアーを合わせ、取り付け。
 - 3 ラベルが見えなくなるまでハンドルを戻す。
 - 4 ハンドルを手で軽く押さえながら、キーを左に回してロックし、キーを抜く。
- ▶ 走行前に、パニアケースがしっかり取り付けられているか確認してください。

