

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識.....	P.41	ブレーキ/クラッチ.....	P.60
主要部品の脱着方法.....	P.51	ドライブチェーン.....	P.63
シート.....	P.51	エアリリーナー.....	P.64
サイドカバー.....	P.53	ブリーザーノズル.....	P.66
バッテリー.....	P.54	スロットル.....	P.67
燃料タンクの持ち上げ.....	P.56	その他の調整.....	P.68
ハンドルバーポジション.....	P.57	レバーの距離調整.....	P.68
エンジンオイル.....	P.58	フロントサスペンションの調整.....	P.69
冷却水.....	P.59	リアサスペンションの調整.....	P.70