

目次

安全運転のために	6	警告灯・表示灯	44
触媒装置について	13	油圧警告灯	44
連動ブレーキシステム	14	水温警告灯	45
アンチロックブレーキシステム(ABS)	15	アンチロックブレーキシステム(ABS) 警告灯	46
各部の名称	16	PGM-FI警告灯	47
メータの見かた、使いかた	22	イモビライザーシステム(HISS)表示灯	48
計器類	22	方向指示器表示灯	50
速度計(スピードメータ)	22	前照灯上向き表示灯 (ハイビームパイルランプ)	50
エンジン回転計(タコメータ)	23	ニュートラル表示灯	50
デイスプレイ	24	スイッチの使いかた	51
積算距離計(オドメータ)	26	メインスイッチ	51
区間距離計(トリップメータ)	26	前照灯上下切換えスイッチ (ヘッドライト上下切換えスイッチ)	52
外気温度計	28	エンジンストップスイッチ	53
水温計	29	スタータスイッチ	54
指定日お知らせ	31	ホーンスイッチ	55
ストップウォッチ	33	パッシングライトスイッチ	55
減算トリップメータ	35	方向指示器スイッチ	56
本日の走行距離	38	非常駐車灯スイッチ(ハザードスイッチ)	57
時計	40		
燃料計	42		