



Indicador de partida a frio

O painel de instrumentos de sua motocicleta possui um indicador que mostra se a proporção de gasolina/ etanol presente no tanque é suficiente para garantir a partida do motor frio.

| Item | Indicador de partida a frio | Condição na motocicleta | Observação |
|------|--|--|--|
| 1 | <p>Apagado</p>  | <ul style="list-style-type: none"> – Temperatura do motor acima de 15°C <p>e/ou</p> <ul style="list-style-type: none"> – Proporção de gasolina/ etanol suficiente para garantir a partida do motor | A partida do motor deve ocorrer sem dificuldades. |
| 2 | <p>Aceso</p>  | <ul style="list-style-type: none"> – Temperatura do motor abaixo de 15°C <p>e</p> <ul style="list-style-type: none"> – Proporção de gasolina/ etanol não é ideal para garantir a partida do motor | Pode haver dificuldades para a partida do motor (consulte a página 4-12 para instruções de abastecimento). |