

その他装備の使いかた 前ページの続き

ハンドルグリップヒーターの使いかた

- 1 エンジンを始動する。
- 2 ハンドルグリップヒータースイッチを押し、ハンドルグリップヒーターを ON にする。
- 3 スイッチを押し、ヒーターレベルを選択する。
 - ▶ ハンドルグリップヒーターの温度は外気温によって変化するので、暖かい日の高温設定は避けてください。
 - ▶ 走行中はハンドルグリップヒータースイッチの操作を行わないでください。
- 4 OFF するには、スイッチを押し表示なし (OFF) を選択する。
 - ▶ スイッチを押し続けることでも OFF にできません。

アイドリング状態での長時間のご使用は避けてください。バッテリーあがりの原因となります。メインスイッチを OFF にした場合、選択しているヒーターレベルは保持されます。

- ▶ ヒーターレベルの変更操作後、5秒以内にメインスイッチを OFF にした場合、ヒーターレベルは変更しません。

