

## ブレーキパッドの摩耗の点検

**フロント** パッドの摩耗限界溝がなくなった  
ら、パッドの摩耗限界です。

**リア** パッドの摩耗限界溝がブレーキディスク  
の側面に達したら、パッドの摩耗限界です。

摩耗限界に達したら左右同時にパッドを交換し  
てください。

ブレーキパッドの交換は、Honda販売店にご相  
談ください。

1. **フロント** ブレーキキャリパーの前側からの  
ぞいて点検します。

▶ 点検は片側だけでなく、左右のキャリ  
パーで行ってください。

2. **リア** 車の右後ろ側からキャリパーをのぞい  
て点検します。

