

メーター 前ページの続き

燃費計

B ボタンを押して瞬間燃費、平均燃費、燃料消費量を切り換え
オドメーター、トリップメーター A 表示時は **B** ボタンを押して瞬間燃費もしくは平均燃費を表示
平均燃費と燃料消費量はトリップメーター A の走行距離をもとに表示

- 瞬間燃費:

瞬間燃費を km/l の単位で表示

▶ 速度が 1 km/h 以下の場合 “**---**” を表示

- 平均燃費:

トリップメーター A をリセットしてからの平均燃費を km/l の単位で表示

▶ 表示が “**---**” になったときは Honda 販売店で点検を受けてください。

- 燃料消費量:

トリップメーター A をリセットしてからの燃料消費量を l の単位で表示

▶ 表示が “**---**” になったときは Honda 販売店で点検を受けてください。

平均燃費、燃料消費量をリセットするには **← P.19**