

## ハンドルグリップヒーターステータスアイコン

ハンドルグリップヒーターを ON に設定するとステータスアイコンが表示されます。 **▶P.226**

走行中またはアイドリング中に点滅したときは **▶P.287**

## ギアポジション表示

### マニュアルトランスミッションタイプ

ギアポジションを表示します。

- ▶ トランスミッションが適切なシフトになっていない場合“-”が表示されます。

### Dual Clutch Transmission タイプ

D モード、S モード選択時（オートマチックモード）および、マニュアルモード選択時にギアポジションを表示

ギアポジション表示は、下記の場合に点滅することがありますが異状ではありません。

- ▶ 前輪が地面から離れた場合
  - ▶ メンテナンススタンドを立てるなどして、車輪を空転させた場合
- この場合はメインスイッチを **○** (Off) にし、再度メインスイッチを **■** (On) にします。

走行中にギアポジション表示の“-”表示が点滅したときは **▶P.285**

S モード選択時、レベルに応じて S モードレベルインジケータが表示されます。

**1 / S**  — S モードレベルインジケータ **▶P.204**

Dual Clutch Transmission タイプ