

後輪 ABS 機能 前ページの続き

前後輪 ABS 機能の ON (有効) のしかた

- 1 車を停止し、スロットルグリップを完全に閉じる。
- 2 ゴールドイメージディスプレイを選択する。
▶P.78
- 3 Page 4 を選択する。 **▶P.42**
- 4 **[ENT]** スイッチを押す。
- 5 **[ABS RR]** を選択する。

- 6 **◀▶** セレクトレフト/ライトスイッチの **▶** を押し、**[ACTIVE]** (有効) を選択する。
▶ 後輪の ABS 機能 **[ABS RR]** が **[ACTIVE]** (有効) の状態になったとき、後輪 ABS OFF 警告灯が数回点滅してから消灯します。



- 7 **◀** Back スイッチを押す。
タッチパネルを使用しても上記の操作ができます。