

ライディングモード 前ページの続き

[P] [パワー] (エンジン出力レベル)

[P] [パワー] レベルは 4 段階に調整できます。

設定範囲：1 ～ 4

- ▶ レベル 1 は、高出力になります。
- ▶ レベル 4 は、低出力になります。

[EB] [エンジンブレーキ] (エンジンブレーキレベル)

[EB] [エンジンブレーキ] レベルは 3 段階に調整できます。

設定範囲：1 ～ 3

- ▶ レベル 1 は、エンジンブレーキの効果が強くなります。
- ▶ レベル 3 は、エンジンブレーキの効果が弱くなります。

サスペンションダンピング [S] [Overall] : サスペンションダンピング

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES /

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES Dual Clutch Transmission

サスペンションダンピング [S] [Overall] は 4 段階から選択できます。

設定範囲：[H] [Hard] / ハード / [M] [Medium] / ミディアム / [S] [Soft] / ソフト / [O] [Off road] / オフロード

- ▶ [H] [Hard] / ハードは、サスペンションダンピングの効果が強くなります。
- ▶ [S] [Soft] / ソフトは、サスペンションダンピングの効果が弱くなります。
- ▶ [O] [Off road] / オフロードは、オフロード向けの設定です。