

## 曲を一時停止するには

**[II]** を選択し、**[ENT]** スイッチを押す。  
タッチパネルを使用しても上記の操作ができます。

## 曲を切り換えるには

- 次の曲に切り換えるには：**[▶▶]** 曲送りスイッチを押す。
- 早送りするには：**[▶▶▶]** 曲送りスイッチを押し続ける。
- 再生中の曲を頭だし再生するか、前の曲に切り換えるには：**[◀◀]** 曲戻しスイッチを押す。
- 巻き戻しするには：**[◀◀◀]** 曲戻しスイッチを押し続ける。

タッチパネルを使用しても上記の操作ができます。

## プレイモードを選択するには

音楽再生中にプレイモードをリピート再生、ランダム再生の選択ができます。  
変更すると、オーディオ再生モードのステータスアイコンまたはアイコンの色が変わります。

