

ニュートラル (N) :

メインスイッチを **I** (On) にすると自動的に選択されます。

■ メインスイッチを **I** (On) にしてもニュートラルにならない場合 :

- メインスイッチを **O** (Off) にし、再度 **I** (On) にする
- それでもニュートラルが選択されない場合

▶ P.285

- ▶ ギアがニュートラルに切り換わるときに音がすることがありますが、異常ではありません。

■ NとDの切り換え可能な条件 :

- 停止した状態でアイドリングしている
- スロットルを完全に閉じている
- ▶ スロットル操作中はNとDの切り換えはできません。
- ホイールが静止している
- ▶ ホイールが回転している状態では、NとDの切り換えはできません。
- サイドスタンドが格納されている

アドバイス

クラッチの損傷をさけるため、長時間上り坂でスロットルを操作して停止状態を保たないでください。