

設定車速を連続的に変更するには

- 設定車速を上げるとき：**RES / +** **SET / -** クルーズコントロールレバーを“**RES / +**”側に押し続けます。
設定車速の変化に応じて車両速度が自動で上がります。希望の車速に達したら、**RES / +** **SET / -** クルーズコントロールレバーを離します。
- 設定車速を下げる時：**RES / +** **SET / -** クルーズコントロールレバーを“**RES / +**”側に押し続けると、設定可能な速度範囲の上限で止まります。
- 設定車速を下げる時：**RES / +** **SET / -** クルーズコントロールレバーを“**SET / -**”側に押し続けます。
設定車速の変化に応じて車両速度が自動で下がります。希望の車速に達したら、**RES / +** **SET / -** クルーズコントロールレバーを離します。
- 設定車速を下げる時：**RES / -** **SET / -** クルーズコントロールレバーを“**SET / -**”側に押し続けると、設定可能な速度範囲の下限で止まります。

設定車速を手動で上げるには

- スロットルグリップで加速し希望の車速まで上げる。
- RES / +** **SET / -** クルーズコントロールレバーを“**SET / -**”側に押し離す。
▲ 離れたときの車速にセットされます。

クルーズコントロール中一時的に加速したいとき

- スロットルグリップを通常の加速時と同じように回して加速する。
- 設定車速に戻るには、ブレーキをかけずにスロットルグリップをもとの位置に戻す。
▲ 車両は、前回設定した車速で定速走行します。