

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識.....	P. 231	スロットル.....	P. 265
主要部品の脱着方法.....	P. 244	その他の調整.....	P. 266
クリップ.....	P. 244	ブレーキレバーの距離調整.....	P. 266
携帯工具箱.....	P. 245	フロントサスペンションの調整.....	P. 267
バッテリー.....	P. 246	リアサスペンションの調整.....	P. 271
バッテリーボックス.....	P. 247	ウインドスクリーンの高さの調整.....	P. 277
フロントシート.....	P. 248		
リアシート.....	P. 251		
エンジンオイル.....	P. 253		
冷却水.....	P. 255		
ブレーキ.....	P. 257		
ドライブチェーン.....	P. 260		
クラッチ.....	P. 261		
ブリーザードレーン.....	P. 264		