

# こんなときは

エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない)	P. 280
オーバーヒート (水温警告灯が点灯)	P. 281
警告灯が点灯 / 点滅	P. 282
油圧警告灯	P. 282
PGM-FI 警告灯	P. 282
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯	P. 283
トルクコントロール警告灯	P. 284
走行中にギアポジション表示の“-”表示が点滅	P. 285
その他の故障表示	P. 286
燃料計の故障表示	P. 286
水温計の故障表示	P. 286

ハンドルグリップヒーターの故障表示	P. 287
オーディオシステムのトラブル	P. 288
電装部品のトラブル	P. 297
ヒューズ切れ	P. 297