

事象	原因、対処
Bluetooth 機器をペアリングできない	<p>Bluetooth 機器の種類、使用しているアプリケーションソフトウェアによっては、本システムでご利用になれない場合や、操作できる機能に制限がある場合があります。</p> <p>車両側とお使いの Bluetooth 機器がペアリング可能な状態になっていることを確認してください。▶ P. 155 ▶ P. 160</p> <p>他の Bluetooth 対応機器が同時にペアリング操作を行っている場合、正しく接続されないことがあります。ペアリング操作をしている他の機器が存在しないことなど、周囲の状況を確認し再度ペアリング操作を行ってください。周囲に他の Bluetooth 機器がある場合、電波の干渉などによりペアリングできないことがあります。</p> <p>Bluetooth 機器を接続する際、周囲にペアリング準備状態になっている他の Bluetooth 機器がないことを確認してください。周囲に他の Bluetooth 機器がある場合、電波の干渉などによりペアリングできないことがあります。</p> <p>ペアリングに繰り返し失敗する場合は登録済みの機器を一度削除し、再度ペアリングしてみてください。▶ P. 155 ▶ P. 160</p>