

ヒューズの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。▶P. 236

ヒューズ切れ

■ヒューズボックス内のヒューズ、ABS FSR ヒューズ

1. フロントシートを取り外す。▶P. 248
2. ヒューズボックスのカバーを開ける。
3. ヒューズが切れている場合はヒューズブローラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
 - ▶ ヒューズブローラーはリアシート裏側にあります。▶P. 224
4. ヒューズボックスのカバーを閉じる。
5. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

