

Выбор режима настройки:

- 1 Включите зажигание.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку SEL и кнопку SET до тех пор, пока не изменится дисплей настройки ВКЛ/ВЫКЛ.
- 3 Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока не будет отображен требуемый дисплей настройки. Каждое нажатие кнопки SEL приводит к переключению режима настройки.
- 4 Каждое нажатие кнопки SET приводит к изменению каждого режима настройки.

Чтобы вернуться к обычному дисплею из режима настройки:

- Не нажимайте кнопку SEL и/или кнопку SET в течение примерно 30 секунд.
- Установите ключ в замке зажигания в положение OFF, а затем верните его в положение ON.
- Нажмите и удерживайте кнопку SEL и кнопку SET. Если в процессе настройки не нажать кнопку SET, выбранные настройки не будут занесены в память.