

Панель приборов (продолжение)

Режим настройки ВКЛ/ВЫКЛ

1 Настройка экономичного режима ECO:

Пользователь может выбрать включение или выключение индикации экономичного режима ECO.

- 1 Выберите настройку ВКЛ/ВЫКЛ режим. ➔ Стр. 36
- 2 Нажмите кнопку SEL, чтобы выбрать «**On**» ВКЛ или «**OFF**» ВЫКЛ.



- 3 Нажмите кнопку SET. Экономический режим задан, дисплей переходит к настройке режима подсказки момента переключения на повышенную передачу.
 - ▶ Если в качестве цвета шкалы тахометра выбран **ЗЕЛЕНЫЙ** или **ГОЛУБОЙ** и установлен экономический режим, пользовательская настройка цвета автоматически изменяется на **БЕЛЫЙ** цвет.

2 Настройка режима подсказки момента переключения на повышенную передачу:

Пользователь может выбрать включение или выключение режима подсказки момента переключения на повышенную передачу.

- 1 Нажмите кнопку SEL, чтобы выбрать «**On**» ВКЛ или «**OFF**» ВЫКЛ.



- 2 Нажмите кнопку SET. Режим подсказки момента переключения на повышенную передачу установлен.
 - ▶ Если в качестве цвета шкалы тахометра выбран **ОРАНЖЕВЫЙ** и установлен режим подсказки момента переключения на повышенную передачу, пользовательская настройка цвета автоматически изменяется на **БЕЛЫЙ** цвет.
 - ▶ Если режим подсказки момента переключения на повышенную передачу установлен, дисплей переходит в режим настройки оборотов момента подсказки переключения на повышенную передачу.
 - ▶ Если режим подсказки момента переключения на повышенную передачу выключен, дисплей переходит в режим настройки индикатора HISS.