

Нейтральная передача (N): Нейтральная передача включается автоматически при переводе выключателя зажигания в положение **I** (On).

Если нейтральная передача не включается при переводе выключателя зажигания в положение **I (On).**

- ▶ Выключите зажигание и вновь включите его.
- ▶ Если нейтраль всё ещё не включается после выключения зажигания (положение **O** (Off) (Выкл)) и последующего включения зажигания (положение **I** (On) (Выкл)). ➔ Стр. 126

При включении нейтральной передачи (N) могут слышаться характерные щелчки. Это нормальное явление.

Когда можно выполнять переключение между режимами N и D

- ▶ Мотоцикл стоит на месте, и двигатель работает на холостом ходу.
- ▶ Дроссельная заслонка полностью закрыта. Нельзя переключиться из режима N в режим D, если открыта дроссельная заслонка.
- ▶ Нельзя переключиться между режимами N и D, если колеса мотоцикла вращаются.
- ▶ Убран боковой упор.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание выхода сцепления из строя не используйте дросселирование для удержания мотоцикла на подъеме.