

Поиск и устранение неисправностей

Перегрев двигателя (горит сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости).....	
Стр. 123	
Горят или мигают световые сигнализаторы.....	Стр. 124
Сигнализатор низкого давления масла	Стр. 124
Сигнализатор неисправности (MIL) системы электронного впрыска (PGM-FI)	Стр. 124
Сигнализатор антиблокировочной системы (ABS)	Стр. 125
Если во время езды на дисплее индикатора включенной передачи мигает символ « - ».....	Стр. 126
Другие индикаторы и сигнализаторы.....	Стр. 127
Индикация неисправности указателя уровня топлива.....	Стр. 127
Прокол шины.....	Стр. 128

Неисправности электрооборудования	Стр. 136
Разряженная аккумуляторная батарея.....	Стр. 136
Перегоревшая лампа.....	Стр. 136
Перегоревший предохранитель	Стр. 139