

MANUTENÇÃO

Tabela de Manutenção

- Quando necessitar de serviços de manutenção, lembre-se de que sua concessionária autorizada Honda é quem mais conhece sua motocicleta, estando totalmente preparada para oferecer todos os serviços de manutenção e reparos. Procure sua concessionária autorizada Honda sempre que necessitar de serviços de manutenção.
- A Tabela de Manutenção específica com que frequência os serviços de manutenção devem ser efetuados em sua motocicleta e quais itens necessitam de atenção. É fundamental que os serviços sejam executados dentro dos intervalos especificados para garantir um alto nível de segurança e confiabilidade, e o desempenho do controle de emissões.
- Este programa de manutenção é baseado em motocicletas submetidas a condições normais de uso. Motocicletas utilizadas em condições rigorosas ou incomuns necessitarão de uma manutenção mais freqüente do que a especificada na Tabela de Manutenção.
- Sua concessionária autorizada Honda poderá determinar os intervalos corretos para serviços de manutenção, de acordo com suas condições particulares de uso.

Item	Operações	Período (nota 1)					Página Ref.
		1.000 km	4.000 km	8.000 km	12.000 km	a cada km...	
Linha de combustível	Verificar		■	■	■	4.000	—
Filtro de combustível	Limpar		■	■	■	4.000	47
Funcionamento do acelerador	Verificar e ajustar		■	■	■	4.000	54
Funcionamento do afogador	Verificar e ajustar		■	■	■	4.000	—
Filtro de ar	Limpar		■	■		4.000	48
	Trocar (nota 2)				■	12.000	48
Respiro do motor	Limpar (nota 3)		■	■	■	4.000	49
Vela de ignição	Verificar		■	■	■	4.000	51
	Trocar			■		8.000	51
Folga das válvulas	Verificar e ajustar	■	■	■	■	4.000	52
Óleo do motor	Trocar (notas 4 e 5)	■	■	■	■	4.000	49
Tela do filtro de óleo	Limpar				■	12.000	—
Filtro centrífugo de óleo	Limpar				■	12.000	—
Marcha lenta	Verificar e ajustar	■	■	■	■	4.000	54