

Ref. No.	Description	Function
1	Speedometer	Shows riding speed.
2	Tachometer	Shows engine rpm.
3	Odometer	Shows accumulated mileage.
4	Tripmeter	Shows mileage per trip.
5	Tachometer red zone	Never allow the tachometer needle to enter the red zone , even after the engine has been broken in.

No de referencia	Descripción	Función
1	Velocímetro	Muestra la velocidad a la que se conduce.
2	Tacómetro	Muestra las rpm del motor.
3	Odómetro	Muestra las millas recorridas
4	Odómetro para viajes	Muestra las millas recorridas en cada viaje o en cada sección de la carretera.
5	Zona roja del tacómetro	No dejar que la aguja entre en la zona roja ni después del rodaje del motor.