

PROGRAMME D'ENTRETIEN

Effectuer l'inspection avant la conduite (page 67) à chaque opération d'entretien périodique.

I: Examiner et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire.

C: Nettoyer R: Remplacer A: Régler L: Lubrifier

ELEMENT		FREQUENCE	QUELCONQUE QUI VIENE PREMIER ↓	LECTURE DU TOTALISATEUR KILOMETRIQUE (NOTE 1)				VOIR TO PAGE		
				→	x1000km	1	4		8	12
					x1000mi	0.6	2.5		5.0	7.5
		TOUS LES	MOIS		6	12	18			
*	CONDUITS D'ESSENCE				I	I	I			
*	FILTRE A ESSENCE				C	C	C			
*	FONCTIONNEMENT DU PAPILLON DES GAS				I	I	I	117		
*	STARTER DU CABURATEURS				I	I	I			
	FILTRE A AIR		NOTE (2)		C	C	C	115		
	BOUGIES				I	R	I	105		
*	JEU DE SOUPAGES				I	I	I	107		
	HUILE MOTEUR				R	TOUS les 2.000km (1250mi) R		95		
**	FILTRE HUILE-MOTEUR						C	97		
*	ROTOR DE FILTRE HUILE-MOTOR						C	101		
*	DECOMPRESSEUR DE DEMARREUR				I	I	I	111		
*	TENSION DE CHAINE A CAMES				A	A	A	113		
*	RALENTI DE CARBOURATEUR				I	I	I	119		