

中央ディスプレイ

ディスプレイモード1では以下の機能を表示します。

- 積算距離計(オドメータ)(24ページ参照)
- 区間距離計(トリップメータ)(24ページ参照)
- 外気温度計(26ページ参照)
- 水温計(27ページ参照)

ディスプレイモード2では以下の機能を表示します。

- 指定日設定(29ページ参照)
- ストップウォッチ(31ページ参照)
- 減算トリップメータ(33ページ参照)
- 本日の走行距離(36ページ参照)

表示の切換え

ディスプレイモード1とディスプレイモード2の切り換え方法は、左ボタンを押したまま、右ボタンを2秒以上押し続けて行います。

