

装備の使いかた

サイドカバー

右図は右サイドカバーを示しています。
左サイドカバーも同じ要領で行ってください。

《取外し》

1. シートを取外します。(62ページ参照)
2. 携帯工具の六角レンチを使って、ボルトを取外します。
3. サイドカバーを手前に引き、フックをグロメットから外します。

《取付け》

- 取付けは、取外しの逆手順で行います。

取付け後は、サイドカバーが確実に取付けてあるか確認してください。

《右サイドカバー》

