


# 簡単なメンテナンス

---

## ケーブル・ワイヤ類

### 《ケーブル・ワイヤ類の点検》

スロットルグリップを作動させ、スムーズに動くか、作動が異状に重くないか、スロットルグリップから手を放したときにグリップがスムーズに戻るかを点検してください。また、ケーブル・ワイヤの外表面に損傷がないかを点検してください。異状を感じた場合はHonda販売店にご相談ください。



スロットルワイヤ