

# メンテナンスの基礎知識

## メンテナンスの重要性

お車をご使用の方の安全と車を快適にご使用いた  
だくために、日常のお車の使用状況に応じて、お  
客様の判断で適時行つていただく日常点検と、1  
年ごと(12か月ごと)、2年ごと(24か月ごと)の定  
期点検整備が義務付けられています。安全快適に  
お乗りいただいたために、必ず実施してください。

## 安全なメンテナンスのために

メンテナンスにあたっては、次のことに注意して  
ください。

- エンジンを停止し、キーを抜いた状態で行う
- 平坦地で足場のしつかりとした場所で行う
- エンジン、マフラー、ブレーキなど高温になる  
部分はヤケドのおそれがあるので、冷えるまで  
触れない
- エンジンを始動して作業をする場合は、換気を  
十分に行う

## 警告

誤った点検整備や、不適当な整備、未修理  
は、転倒事故などを起こす原因となり、死亡  
または重大な傷害に至る可能性があります。

- ・ 点検整備は、取扱説明書・メンテナンス  
ノートに記載された点検方法・要領を守  
り、必ず実施してください。
- ・ 異状箇所は乗車前に修理してください。

## 日常点検

安全快適にご使用いただくために法令に従つて、  
日常のお車の使用状況に応じて、お客様の判断で  
適時行つてください。

点検時期の目安としては、長距離走行や洗車時、  
給油時などに実施し、その結果をメンテナンスレ  
コードに記入してください。  
異音や異状を感じたときは、ただちにHonda販売  
店にご相談ください。