


表示灯

□ 方向指示器表示灯

N ニュートラル表示灯

トランスマミッションが
ニュートラルの位置にあるときに点灯

▷ 方向指示器表示灯



HSS 表示灯 ➔ P.82

- エンジンストップスイッチがRUNの状態で、メインスイッチをONにすると一時的に点灯し、すぐに消灯
- メインスイッチをOFFにすると2秒間隔で24時間点滅