

## ホーンスイッチ

メインスイッチが“ON”のとき、ホーンスイッチを押すとホーンが鳴ります。


## パッシンググライドスイッチ

追越しのときに、自車の存在を知らせるためのものです。

### 《使いかた》

パッシンググライドスイッチを押して行います。前照灯上下切換えスイッチが上向きときは作動しません。

パッシンググライドスイッチ



ホーンスイッチ