

## サイドカバー

右図は右サイドカバーを示しています。  
左サイドカバーも同じ要領で行ってください。

### 《取外し》

1. シートを取外します。(64、65ページ参照)
2. ボルトを取外します。
3. サイドカバーを手前に引き、フックをグロメットから外します。

### 《取付け》

- 取付けは、取外しの逆手順で行います。

取付け後は、サイドカバーが確実に取付けてあるか確認してください。

### 《右サイドカバー》

