

# 各部の名称

メインスイッチ(P.18)

燃料タンクキャップ(P.32)

バッテリー

書類入れ  
携帯工具入れ  
(P.28)

メインヒューズ  
ヒューズボックス

後輪ブレーキペダル  
(P.29)

オイルレベルゲージ

