

シート

フロントシート

《取外し》

1. シート後部をめくりボルトを取外します。
2. シートを後方にずらしながら持ち上げ取外します。

《取付け》

1. フレームのフックにシートの凸部を差し込みます。
2. シート後部をボルトでしっかりと締付けます。

