

警告灯 / 表示灯

◀ 方向指示器表示灯

N ニュートラル表示灯

トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯



ハイビームパイロットランプ
(前照灯上向き表示灯)



方向指示器表示灯



PGM-FI 警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは ▶▶ P.65

HISS 表示灯 ▶▶ P.72

(ABS) コンバインド ABS 警告灯
(CBR1000RR <ABS>)

メインスイッチを ON にすると点灯し、速度が約 10km/h に達すると消灯
走行中に点灯したときは ▶▶ P.66

• メインスイッチを ON にすると一時的に点灯し、すぐに消灯

• メインスイッチを OFF にすると 2 秒間隔で 24 時間点滅

