


- 1 [表示モード] を選択し、**[ENT]** スイッチを押す。
- 2 **[▲]** セレクトアップスイッチまたは **[▼]** セレクトダウンスイッチを押して、設定するメニューを選択する。
- 3 **[◀▶]** セレクトレフト/ライトスイッチの **[◀]** または **[▶]** を押して好みの表示モードを選択する。



- 4 Riding Information、前の画面、またはホーム画面に戻る。 **◀▶P.37**
 タッチパネルを使用しても上記の操作ができます。

設定範囲： ゴールドイメージディスプレイ/シルバリーイメージディスプレイ/ブロンズイメージディスプレイ

デフォルト設定：

- [TOUR MODE]：ゴールドイメージディスプレイ
- [URBAN MODE]：シルバリーイメージディスプレイ
- [GRAVEL MODE]：シルバリーイメージディスプレイ
- [OFF ROAD MODE]：ブロンズイメージディスプレイ
- [USER 1 MODE]：シルバリーイメージディスプレイ
- [USER 2 MODE]：ブロンズイメージディスプレイ