

デフォルト設定：

- Page 1
 - トリップメーター A に基づく平均燃費 [平均燃費]
 - トリップメーター A に基づく平均速度 [平均速度]
 - トリップメーター A に基づく燃料消費量 [燃料消費量]
- Page 2
 - トリップメーター B に基づく平均燃費 [平均燃費]
 - トリップメーター B に基づく平均速度 [平均速度]
 - トリップメーター B に基づく燃料消費量 [燃料消費量]
- Page 3
 - 瞬間燃費 [瞬間燃費]
 - 走行可能距離 [範囲]
 - バッテリー電圧 [電圧]
 - 日付 [日付]

お気に入りボタン P.114

