

- 5 **ENT** スイッチを押す。
- 6 [ABS RR] を選択する。
- 7 **◀▶** セレクトレフト/ライトスイッチの **▼** を押し、[CANCEL] (停止) を選択する。



- 8 確認メッセージを読む。
- 9 [[はい] を選択し、**ENT** スイッチを押す。



- 10 **⏪** Back スイッチを押す。
 - ▶ 後輪の ABS 機能 [ABS RR] が [CANCEL] (停止) の状態になっている場合は、後輪 ABS OFF 警告灯が点灯します。
タッチパネルを使用しても上記の操作ができません。