

オーディオシステム 前ページの続き

スピードダイヤルからかける

スピードダイヤルからは走行中も発信できます。


スピードダイヤルから電話をかけるには、あらかじめスピードダイヤルを登録する必要があります。

▶P.181

スピードダイヤルは最大 20 件まで登録できます。

- 1 [スピードダイヤル] を選択する。
- 2 電話をかけたい相手を選択し、**ENT** スイッチを押す。

ダイヤルが自動的に始まりません。



- 3 通話を終了するには、**📞** ボイスコントロールスイッチを前へ押す。
 - ▶ 画面上の[通話終了]を選択しても、通話を終了できません。
 - 4 Riding Information、前の画面、またはホーム画面に戻る。 **▶P.37**
- タッチパネルを使用しても上記の操作ができません。