


スピードダイヤルを登録する

スピードダイヤルを登録できます。

- 1 [スピードダイヤル] を選択する。
- 2 [スピードダイヤルを追加] を選択し、**[ENT]** スイッチを押す。



- 3 電話帳が表示される。
- 4 登録したい電話番号を電話帳から選び、**[ENT]** スイッチを押し続ける。
電話番号がスピードダイヤルに登録されます。



- 5 Riding Information、前の画面、またはホーム画面に戻る。**◀P.37**
タッチパネルを使用しても上記の操作ができます。