

オーディオシステム 前ページの続き

登録したスピードダイヤルを削除する

- 1 [設定] を選択する。
- 2 [スピードダイヤルを編集] を選択し、[ENT] スイッチを押す。



- 3 削除したい電話番号を選択し、[ENT] スイッチを押し続ける。



- 4 Riding Information、前の画面、またはホーム画面に戻る。▶P.37
タッチパネルを使用しても上記の操作ができません。