

## ■ iPhone を接続するには

- 接続した機器をフロントシート下やリアシート下などに放置しないでください。高温で、機器が故障する可能性があります。
- 接続する機器付属の取扱説明書に記載されている注意事項を守って使用してください。
- データ破損のおそれがあるためファイルのバックアップをおすすめします。
- メインスイッチが **I** (On) のとき、iPhone を USB ソケットに接続することで充電が可能です。充電時間が通常よりも長くなる場合があります。
- 接続した機器が走行振動等で損傷しないよう、やわらかい布あるいはカバー等で保護した状態でのご使用をおすすめします。
- USB ソケットに水を付着させないように注意してください。
- ハブ接続は行わないでください
- 適合外の USB 機器は使用しないでください。
- iPhone が Apple CarPlay 経由で接続される場合、Bluetooth 機器の音楽ファイルは再生

できず、iPhone の音楽ファイルは Apple CarPlay 内でのみ再生できます。

## ■ iPhone を接続するには： P.220

### ■ 接続した iPhone を取り外すには

オーディオシステムとデータ通信を行っていないときはいつでも機器を取り外すことができます。ケーブルから機器の取り外しかたは機器の指示に従ってください。