

## 操作ガイド

### Siri を無効にする

左ハンドルバーの  ボイスコントロールスイッチを前に押す。  
タッチパネルを使用しても上記の操作ができます。

Siri は、Apple Inc. の商標です。



Apple CarPlay Siri でできる機能について詳しく述べるページをご覧ください。