

# ウィンドスクリーンの高さの調整

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports /

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES /

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports Dual Clutch Transmission /

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES Dual Clutch Transmission

お好みに応じてウィンドスクリーンの高さを5段階に変更することが可能です。

スクリーンハイトインジケータはウィンドスクリーンの高さを示しています。  
標準位置は1です。

## 調整方法

1. 左右のロックレバーを押しウィンドスクリーンのロックを解除する。
2. 左右のロックレバーを押し続け、左右のロックレバーを上方向または下方向へ動かしてウィンドスクリーンを上げ下げする。

## その他の調整 ▶ ウィンドスクリーンの高さの調整

3. お好みの位置で左右のロックレバーを放し、スクリーンハイトインジケータで高さを確認する。

- ▶ 左右のロックレバーを上下に動かし、ウィンドスクリーンがロックされていることを確認してください。

