


## Переключатели *(продолжение)*


### Замок руля

Блокирует руль на время стоянки, предотвращая угон транспортного средства.

Также рекомендуется использовать U-образный противоугонный блокиратор колеса.



### Блокировка

- 1 Поверните руль влево до упора.
- 2 Нажмите на ключ и поверните его в положение (Lock).
  - ▶ Если ключ не поворачивается в положение  LOCK, слегка покачайте руль из стороны в сторону.
- 3 Извлеките ключ.

### Разблокировка

Вставьте ключ в замок зажигания, нажмите на него и поверните в положение  (Off) (выкл).